



Исх. № 152464 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 26.12.2022

Чем выполнить гидроизоляцию деформационного шва железобетонной плиты?

Техноэласт Флекс. Эластичный толстый битумный 5мм материал, без основы. Позиционируется для дефшвов.

Авторы статьи:

Максим Нестеров
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"
Игорь Антипов
Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке