



Исх. № 147839 - 17.03.2026/

Информационная статья от: 07.07.2021

## Какой крепеж применить для ребристой плиты?

При наличии качественной стяжки по ребристым плитам мы рекомендуем применять остроконечный саморез с полиамидной гильзой либо саморез по бетону с двойной резьбой, диаметром 6,3 мм.

ТЕХНОНИКОЛЬ не рекомендует применять механическое крепление непосредственно в ребристые плиты. Как вариант рекомендуем применить клеевые системы ТЕХНОНИКОЛЬ.

### Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке