



Исх. № 152657 - 15.12.2025/
Информационная статья от: 04.10.2021

Как закрепить пароизоляцию в системе ТН-ШИНГЛАС Мансарда?

По креплению пароизоляции - очевидно, клиент в принципе не хочет повреждать пароизоляцию. Вариант - приклейка на каждой стойке герметизирующих лент на основе бутил-каучука. И приклейка к стойкам пароизоляции и проклейка стыков пароизоляции. Гвозди - это, конечно, можно. Но повреждение пароизоляции также будет (хотя площадь прижатия, конечно, больше, чем у степлера)

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке