



Исх. № 147839 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 07.07.2021

Какой крепеж применить для ребристой плиты?

При наличии качественной стяжки по ребристым плитам мы рекомендуем применять остроконечный саморез с полиамидной гильзой либо саморез по бетону с двойной резьбой, диаметром 6,3 мм.

ТЕХНОНИКОЛЬ не рекомендует применять механическое крепление непосредственно в ребристые плиты. Как вариант рекомендуем применить клеевые системы ТЕХНОНИКОЛЬ.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке