



Исх. № 150865 - 12.03.2026/

Информационная статья от: 26.12.2022

Можно ли совмещать материалы для фундамента - Техноэласт БАРЬЕР БО и Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ?

В общем случае это однослойное решение. Но в принципе, например, в фундаменте, встречается потребность бо+бо. И так делают. Приклеить Лайт к БО физически можно. Но Лайт покрыт нетканым полипропиленом, применяется внутри помещений. Он не предполагается к применению в фундаменте.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке