



Исх. № 148054 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 08.07.2021

Если скат кровли упирается в стене, то как установить отлив?

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, то необходимо установить поворотный отлив. На сплошное основание устанавливается пристенно-поворотный отлив и галтель, механически фиксируется к основанию. Далее кровельный материал заводится на галтель.

Авторы статьи:

Максим Нестеров
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"
Игорь Антипов
Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке