



Исх. № 148054 - 12.03.2026/

Информационная статья от: 08.07.2021

Если скат кровли упирается в стене, то как установить отлив?

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, то необходимо установить поворотный отлив. На сплошное основание устанавливается пристенно-поворотный отлив и галтель, механически фиксируется к основанию. Далее кровельный материал заводится на галтель.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке