



Исх. № 167860 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 18.11.2022

Как надежно соединить ПВХ-мембрану и битумно-рулонный материал?

Для выполнения герметичного и долговечного соединения ПВХ-мембраны с битумно-рулонным материалом рекомендуется применять переходную ленту LOGICROOF Tape PVC-B. Она представляет собой гидроизоляционную армированную ленту на основе битумостойкого пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), сдублированного со слоем геотекстиля.

Данная лента может использоваться как в кровельных системах, так и в подземной гидроизоляции.

Подробности монтажа данной ленты прописаны в Инструкции.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке