



Исх. № 129910 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж гидроизоляции фундамента из полимерной мембраны LOGICBASE. Укладка геотекстиля

Перед монтажом гидроизоляционной мембраны на подготовленную поверхность следует уложить геотекстиль.

Геотекстиль позволит избежать механических повреждений мембраны от неровностей бетона и предотвратит нежелательные контакты с загрязнениями.

На подготовленную поверхность бетона уложите геотекстиль. Плотность геотекстиль не менее 500 г/м² с нахлестом 100 мм.



Во избежание расхождения полотен точно скрепляйте нахлесты горячим воздухом при помощи ручного сварочного фена. Выберите температуру 250–300 °С для точечной прихватки полотен.



Авторы статьи:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке