



Исх. № 143364 - 15.03.2026/

Информационная статья от: 15.03.2021

Какой стороной крепить пленку АЛЬФА БАРЬЕР 3.0 к потолку? Шершавой или гладкой?

Все строительные пленки монтируются маркированной стороной к монтажнику.

В случае с пароизоляционной пленкой АЛЬФА БАРЬЕР 3.0 маркировка нанесена на шершавую сторону, т.е. монтаж производится шершавой стороной к монтажнику.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке