



Исх. № 148159 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 19.09.2022

Как закрепить край кровельного ковра?

Край кровельного ковра должен быть закреплен специальной алюминиевой краевой рейкой или с помощью шайб из оцинкованного металла.

Верхний отгиб краевой рейки должен быть загерметизирован битумно-полимерной матсикой № 71. При закреплении края на вертикальной поверхности шайбами, шайбы должны быть установлены с шагом 200-250 мм. При креплении края кровельного ковра шайбами сверху обязательно должен быть установлен фартук из оцинкованной стали. Фартук устанавливается в узкую штробу или крепится над выдрой.

Авторы статьи:

Максим Нестеров
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"
Игорь Антипов
Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке