



Исх. № 143659 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 27.10.2025

Обучающая видеоинструкция по утеплению балкона материалом XPS **ТЕХНОПЛЕКС**

В этом видео мы подробно расскажем, как утеплить балкон экструдированным пенополистиролом.

Видеоинструкция представлена [по ссылке](#)

В этом видео мы расскажем как утеплить балкон своими руками изнутри, используя плиты утеплителя XPS ТЕХНОПЛЕКС от ТЕХНОНИКОЛЬ.

Подробно расскажем:

- Как утеплить пол балкона или лоджии с помощью XPS;
- Как утеплить стены балкона или лоджии изнутри;
- Как установить контробрешетку для финишной отделки балкона.

Решение по внутреннему утеплению соответствует системе ТЕХНОНИКОЛЬ ТН-СТЕНА Термо



Материалы

- 1 Изолируемая стена
- 2 Грунтовка универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010
 - Грунтовка водно-дисперсная Ceresit CT-16
 - Ceresit CT-17
- 3 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола
 - Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный
- 4 XPS ТЕХНОПЛЕКС
 - XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS
 - XPS ТЕХНОПЛЕКС FAS
 - XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
- 5 Прижимная планка
- 6 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
 - Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0
 - Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 2.0
 - Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0
- 7 Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60
- 8 Контррейки
- 9 Внутренняя обшивка (ГКЛ, ОСП-3, вагонка, панели)
- 10 Чистовая отделка

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке