



Исх. № 148172 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 09.07.2021

Что делать если пароизоляция не приклеивается к профнастилу?

При плохой адгезии к основанию покройте верхние полки гофр праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №03. При замасливания поверхности профлиста, очистите поверхность от загрязнений и покройте полки гофр праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №03.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке