



Исх. № 147839 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 07.07.2021

## Какой крепеж применить для ребристой плиты?

При наличии качественной стяжки по ребристым плитам мы рекомендуем применять остроконечный саморез с полиамидной гильзой либо саморез по бетону с двойной резьбой, диаметром 6,3 мм.

ТЕХНОНИКОЛЬ не рекомендует применять механическое крепление непосредственно в ребристые плиты. Как вариант рекомендуем применить клеевые системы ТЕХНОНИКОЛЬ.

### Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий  
Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембранны"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке