



Исх. № 147974 - 21.04.2025/

Дата актуализации статьи: 07.07.2021

Информационная статья

Документ сформирован на сервисе

[База знаний](#)

Какие правила эксплуатации кровли с ПВХ мембраной в качестве гидроизоляции?

- Выполнение любых работ по гидроизоляции с использованием системы LOGICROOF должны производиться только сертифицированными специалистами, имеющими соответствующее свидетельство от компании ТЕХНИКОЛЬ. Рекомендуется проводить проверку состояния кровли квалифицированным специалистом не менее двух раз в год.
- Следить за тем, чтобы желоба и дренажные системы регулярно прочищались. Это позволит воде нормально стекать, не вызывая накопления ее на кровле.
- Следить за тем, чтобы на мембрану не попадали растворители, жиры, масла, животные жиры, нефтепродукты включая битум и другие опасные вещества, способные повредить кровельное покрытие, особенно это касается ПВХ мембран.
- Если на кровле будут передвижения, связанные с обслуживанием оборудования или выход на нее по другим причинам (более раза в месяц), следует проложить защитные пешеходные дорожки.
- Запрещается выход и передвижение по незащищенным участкам кровли при температуре окружающей среды ниже отметки - 15°C.
- Все защитные металлические фартуки, покрытия парапетов, металлические детали, водосточные воронки, крепления оборудования и другие элементы кровли, работающие в единстве с мембранной кровельной системой должны постоянно обслуживаться и быть водонепроницаемы.
- Если монтируется дополнительное оборудование на кровле (ТВ антенны или рекламные конструкции и т. п.) необходимо убедиться, что все кровельные работы произведены в соответствии с требованиями Спецификаций компании ТЕХНИКОЛЬ.
- В случае, если требуется присоединить новую кровельную систему к существующей, необходимо сообщить об этом сертифицированному подрядчику ТЕХНИКОЛЬ, для того, чтобы присоединение было выполнено в соответствии со Спецификаций компании ТЕХНИКОЛЬ.
- Необходимо предупредить службы, эксплуатирующие оборудование, находящееся на кровле, об осторожности при работе на полимерной кровле. О любом повреждении необходимо сразу же сообщать подрядчику для своевременной ликвидации течи. Компания ТЕХНИКОЛЬ рекомендует вести журнал всех работ, выполняемых на кровле.
- Чистка кровли от снега должна производиться только деревянными лопатами. На кровле

должно оставаться не менее 10 см снега.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке