



Исх. № 148352 - 18.03.2026/

Информационная статья от: 14.09.2022

Можно пароизоляцию не наплавливать, а просто уложить и сварить швы?

Да, это допускается, исключением является клеевая система, в клеевой системе по типу TN Кровля солид пароизоляция должна иметь полную приклейку к основанию.

При этом на вертикальных поверхностях пароизоляционный слой должен быть полностью наплавлен/приклеен. Тем не менее, в первую очередь необходимо обратить внимание на требование проекта и пожелание заказчика. К тому же сплошное наплавление надежнее, так как обеспечивает локализацию протечки в случае нарушения герметичности.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке