



Исх. № 129696 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж гибкой черепицы. Усиление фронтонного свеса

Фронтонный свес кровли усиливается металлическими фронтонными планками.

Фронтонную планку уложить поверх подкладочного ковра с нахлестом 30–50 мм, предварительно подрезав планку по месту.



Планку крепить специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120–150 мм.



Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке