



Исх. № 147866 - 05.12.2025/  
Информационная статья от: 07.07.2021

# При свободной укладке пароизоляции надо ли грунтовать основание праймером?

Нет, при данном способе укладки огрунтовка основания не требуется. При этом на примыканиях к вертикальным конструкциям пароизоляционный слой должен быть приплавлен на предварительно огрунтованное основание и заведен на высоту теплоизоляционного слоя

## Авторы статьи:

Максим Нестеров  
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"  
Игорь Антипов  
Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке