



Исх. № 129902 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж узлов фундаментов с гидроизоляцией из полимерных мембран LOGICBASE. Укладка мембранны в месте прохода трубы

Отметьте маркером место соприкосновения мембранны и трубы и разрежьте мембрану, прислонив полотно к трубе.



Вырежьте отверстие соответствующего диаметра.



Приварите заплатку на место разреза.

Проверьте качество выполненных швов пробником.



Авторы статьи:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке