



Исх. № 147834 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 07.07.2021

## Не сваривается мембрана. Что делать?

- Необходимо применять рекомендованное оборудование фирмы Leister.
- Необходимо проверить напряжение в электрической сети.
- Необходимо очистить свариваемые поверхности очистителем для мембран ТЕХНОНИКОЛЬ, подобрать облако сварки.
- Если выполнять монтаж к старому кровельному ковру, то монтажник не всегда может обеспечить высокую надёжность сварного соединения, поскольку верхний слой сильно загрязнён и имеет естественное старение (миграция пластификаторов). В таких случаях необходимо применять активатор для ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ, либо необходимо расширить повреждение до размеров, позволяющих подложить заплатку под повреждённый участок и приварить ее к нижнему, неповреждённому слою мембраны.

### Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке