



Исх. № 129900 - 05.12.2025/  
Информационная статья от: 28.04.2020

## **Монтаж узлов фундаментов с гидроизоляцией из полимерных мембран LOGICBASE. Примыкание к трубе с помощью готового элемента**

Срежьте верхнюю часть элемента по диаметру трубы.



Наденьте элемент на трубу и точечно непрочно приварите к основанию в нескольких местах.



Снимите фаску с краев готового элемента на ширину сварного шва (не менее 30 мм).

Приварите «юбку» готового элемента по «кругу» с помощью тефлонового или силиконового прикаточного ролика



Затяните место примыкания металлическим хомутом.



**Авторы статьи:**

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке