



Исх. № 130053 - 18.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

## Особенности монтажа пароизоляционного материала Паробарьер при отрицательных температурах

При укладке температура окружающего воздуха и температура самого материала должна быть выше температуры гибкости материала Паробарьер С (-25°C).

Материал Паробарьер С необходимо выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов при температуре не ниже +15°C. На участок производства работ материал необходимо подносить из теплого помещения непосредственно перед укладкой на профлист.

Для улучшения приклейки материала к охлажденному профлисту необходимо перед раскатываемым рулоном дополнительно прогреть пламенем горелки основание — профлист. Не допускается повреждение защитного цинкового слоя на профлисте.

### Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке