



Исх. № 155050 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 27.12.2022

# Какой стороной укладывать плиты минераловатные ТЕХНОФАС?

Укладывать необходимо маркированной стороной. Она более термообработана, тем самым более гидрофобизирована, чтобы плита меньше намокала во время дождя.

## Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Александр Колупаев

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке