



Исх. № 148339 - 15.12.2025/  
Информационная статья от: 30.10.2025

# Как установить коллектор и подключить трубы к нему при устройстве фундамента УШП?

Монтаж коллекторов осуществляется в месте, строго определенном рабочими чертежами на требуемой проектом отметке. Для монтажа коллекторов вбивают 2 или 4 стержня арматуры Ø12 мм, длиной около 1,5 м, к которым крепят на необходимой отметке доску под монтаж коллекторов. Места подъема труб к коллекторам также необходимо защитить специальной гофрозащитой.

С технологией производства работ можно ознакомиться здесь:

[Инструкция по возведению мелкозаглубленных фундаментов по технологии «Утепленная шведская плита»](#)

## Авторы статьи:

Валерия Лычиц  
Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»  
Ильназ Хабибуллин  
Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке