



Исх. № 137651 - 04.03.2026/

Информационная статья от: 25.11.2020

Чем заклеивать стыки теплоизоляции LOGICPIR, чтобы не допустить проникновения пара и влаги в теплоизоляцию?

Для создания целостной пароизоляции в системах утепления с применением плит LOGICPIR, достаточно проклеить стыки лентой алюминиевой самоклеящейся (ЛАС). Более полную информацию вы сможете найти по ссылке: <https://nav.tn.ru/systems/stena/tn-stena-termo-pir/>

Автор статьи:

Алексей Калинин

Ведущий специалист направления «Полимерные мембраны и PIR» в коттеджном малоэтажном строительстве.



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке