



Исх. № 147962 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 07.07.2021

Для чего нужны в конструкциях эксплуатируемых кровель профилированные мембраны PLANTER Geo?

В конструкциях эксплуатируемых кровель профилированные мембраны PLANTER Geo применяются в качестве дренажного слоя. Монтаж полотен необходимо выполнять с формированием нахлёстов шириной не менее 100 мм (4 выступа) с последующей проклейкой швов самоклеящимися битумно-полимерными лентами.

Допускается монтаж мембран PLANTER Geo без применения битумно-полимерных лент, выполнение сухого шва, при этом необходимо внимательно следить за перехлестом смежных мембран.

Авторы статьи:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке