



Исх. № 167872 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 28.10.2024

Какой стороной монтировать пароизоляционную плёнку ТЕХНОНИКОЛЬ?

Пароизоляционный слой защищает конструктивные слои (деревянный каркас, теплоизоляцию) от насыщения влагой из внутренних помещений. Требования к монтажу пароизоляции:

- Пароизоляционный слой должен быть герметичным.
- Необходимо учитывать линейное расширение при изменении температур, поэтому не растягивать пленку при монтаже, лучше предусмотреть запас и делать складки, где необходимо.

Инструкция по монтажу:

1. Пароизоляционную пленку ТЕХНОНИКОЛЬ уложить маркированной стороной и закрепить как горизонтально, так и вертикально на внутренней стороне теплоизоляции (т.е. сторона с маркировкой (надписями) должна быть обращена в сторону помещения, а сторона без надписей в сторону утеплителя).



1. Первоначальное (временное) крепление пленки к древесине выполнить с помощью скоб из нержавеющей стали или оцинкованными гвоздями с плоской головкой.



1. Нахлест полотен составляет 100-200 мм.

Швы и места крепления пленки степлером герметизируются с помощью соединительных лент ТЕХНОНИКОЛЬ (АЛЬФАБЭНД 60, АКРИЛОВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА, АЛЬФАБЭНД БУТИЛ).

Повреждение мембраны подлежит устранению путем заклейки поврежденного участка лентой, а затем нанесения куска пароизоляционной пленки ТЕХНОНИКОЛЬ на участок с минимальным нахлестом 100 мм во всех направлениях.

Автор статьи:

Евгений Гетманский

Технический специалист направления Строительные пленки



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке