



Исх. № 147915 - 07.12.2025/  
Информационная статья от: 21.12.2022

# Как защитить гидроизоляционный материал при длительных перерывах в работах?

Согласно «Руководства по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных рулонных материалов корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ» в случае необходимости приостановки работ по укладке битумно-полимерного материала на срок более 14 суток необходимо предусмотреть меры по защите уложенного материала без крупнозернистой посыпки от воздействия прямых солнечных лучей.

Это можно сделать при помощи:

- листов плоского шифера или ЦСП,
- геотекстиля 300 гр/м<sup>2</sup>
- и других материалов, обеспечивающих надежную защиту от прямых солнечных лучей и не приводящих к разрушению битумно-полимерного материала.

При качественной проклейке первый слой гидроизоляции должен быть полностью герметичен и выполнять свои функции по защите от протечек до возобновления последующих монтажных работ по устройству кровельной системы.

Перед началом работ по устройству второго слоя гидроизоляции необходимо выполнить дефектовку первого слоя и устранить выявленные недостатки.

**Авторы статьи:**

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке