



Исх. № 148172 - 16.12.2025/  
Информационная статья от: 09.07.2021

## Что делать если пароизоляция не приклеивается к профнастилу?

При плохой адгезии к основанию покройте верхние полки гофр праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №03. При замасливании поверхности профлиста, очистите поверхность от загрязнений и покройте полки гофр праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №03.

### Авторы статьи:

Максим Нестеров  
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"  
Игорь Антипов  
Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке