



Исх. № 130368 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 28.10.2024

Нужно ли делать вентзазор на фасаде с применением фасадной плитки HAUBERK?

При устройстве теплоизоляции из минеральной ваты устройство вентзазора **обязательно**.

Исключения составляют СИП-дома и монтаж на основание из XPS, кирпича, бетона. Если помещение отапливаемое, используется круглогодично и монтаж осуществлен без вентзазора - гарантия составляет 10 лет.

При этом для создания нормального температурно-влажностного режима необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции дома и правильный подбор толщины слоя теплоизоляции для исключения образования конденсата в «точке росы».

Межпанельные швы в СИП-домах с внутренней стороны должны быть загерметизированы пароизоляционным скотчем. Таким образом убирается диффузия пара внутрь панели в швах и защищается элемент, соединяющий панели между собой.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке