



Исх. № 147995 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 07.07.2021

## **В какой слой необходимо разместить минераловатные плиты меньшей плотности в навесном вентилируемом фасаде?**

При монтаже теплоизоляции следует руководствоваться данными «Технологической карты на устройство навесной фасадной системы наружного утепления зданий с воздушным зазором с применением материалов Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ».

Согласно п. 7.5.10 Первыми устанавливаются минераловатные плиты меньшей плотности в качестве первого (внутреннего) слоя, которые крепят к стене двумя тарельчатыми дюбелями. Плиты утеплителя первого (опорного) ряда крепят тремя тарельчатыми дюбелями.

### **Автор статьи:**

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке