



Исх. № 137786 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 01.12.2020

Как монтировать PLANTER Geo на зеленой кровле?

Для того, чтобы сделать качественно и надёжно свою кровлю, лучше использовать готовые системы корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

В этой статье остановимся только на устройстве дренажного слоя и особенностях его применения, полное видео по монтажу можно посмотреть по ссылке [ЗДЕСЬ](#)

1. Укладка защитного слоя геотекстиля сверху водоизоляционного слоя.
2. Укладка дренажной мембраны PLANTER Geo геотекстилем вверх с формированием нахлестов не менее 4 выступа.
3. Проклейка швов лентой PLANTERBAND.
4. Укладка растительного грунта (субстрата) толщиной не менее 100 мм.
5. Формирование декоративных и дренажных зон из гравия.
6. Посев семян газона либо укладка рулонного газона.









Авторы статьи:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке