



Исх. № 148157 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 19.09.2022

Что делать если отсутствует вытек битумного вяжущего в шве?

При отсутствии вытека качество шва проверяется с помощью плоской отвертки с закругленными краями или обратной стороной лезвия тупого перочинного ножа, проводя вдоль шва с небольшим давлением. При этом кромка инструмента должна погружаться в шов не более, чем на 5 мм. Проверка производится только после полного остывания шва/

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке