



Исх. № 147989 - 10.03.2026/

Информационная статья от: 13.10.2023

Как производить монтаж ТН-ФАСАД ПРОФИ на участках стен внутри застекленных балконов и лоджий, лестничных маршей?

При устройстве системы штукатурного фасада (СФТК) ТН-ФАСАД ПРОФИ на участках стен внутри застекленных балконов и лоджий, также лестничных маршей, МОП, входных групп допускается при креплении теплоизоляционного слоя из плит каменной ваты использовать не менее двух анкеров с тарельчатым дюбелем, в дополнении к закреплению на клеевой состав.

Анкеры следует располагать в тело плиты таким образом, чтобы на каждую плиту приходилось не менее 2 штук.

Устройство системы ТН-ФАСАД ПРОФИ должно выполняться в соответствии с СТО 72746455-4.4.2-2019.

Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Дмитрий Алферьев

Руководитель технической поддержки направления «Фасадные системы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке