



Исх. № 148162 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 19.09.2022

Как оформляется верх трубы, нужен ли защитный колпак?

Все трубы должны быть снабжены сверху защитными колпаками (флюгарками), причем диаметр колпака должен быть больше диаметра трубы минимум на 60 мм.

Авторы статьи:

Максим Нестеров
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"
Игорь Антипов
Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке