



Исх. № 129677 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 28.04.2020

## Правила ремонта скатных крыш из гибкой черепицы

Из-за нарушения технологии монтажа можно получить дефекты в виде протечек или отрыва покрытия гибкой черепицы. При этом потребуются ремонт.

Ремонт кровли из гибкой черепицы по своему масштабу можно классифицировать на три вида:

- Мелкий
- Средний
- Капитальный

При том или ином ремонте необходимо оценить объём требуемых материалов и работ. Любой ремонт мягкой черепицы можно выполнять при температуре не ниже +5°C.



1. В начале требуется определить место повреждения кровли. Также оценить, стоит ли менять целый гонт черепицы или нет.
2. Аккуратно приподнять первый ряд над поврежденным участком.
3. Демонтировать крепеж поврежденного гонта при помощи гвоздодера.
4. Удалить данный участок.
5. Установить новый гонт с промазкой мастикой №23 «Фиксер».
6. Прибить гвозди нового листа черепицы.

**Автор статьи:**

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке