



Исх. № 130377 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 29.11.2024

Какими способами зафиксировать плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON при утеплении фундаментов?

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON рекомендуется закрепить на вертикальной части фундамента к гидроизоляции без его разрушения при помощи следующих материалов:

1. Приклеивающая мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27, наносится пятнами на плиту при помощи шпателя с расходом по 7 пятен на 1 м².
2. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №1 и №2 с расходом 5 шт на плиту.
3. Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола, наносится непрерывной полосой по периметру с отступом по контуру 2 см и одной полосой по центру с расходом 1 баллона на 10-12 плит (6,8-8,3 м²).

ВАЖНО! Перечисленные варианты являются временной фиксацией плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ при утеплении фундамента. Основная фиксация осуществляется при помощи обратной засыпки.

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке