



Исх. № 133525 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 21.12.2022

Как стыковать новый и старый кровельный ковёр из ПВХ или ТПО-мембраны?

Для качественной стыковки старого и нового кровельного ковра из ПВХ или ТПО-мембраны необходимо применять Очиститель (при поверхностных загрязнениях) или Активатор (при сильных/глубоких загрязнениях) для ПВХ или ТПО-мембран и выполнить пробную сварку полотен старого и нового материалов. После этого выполнить проверку качества сварного шва в соответствии с Разделом 5.2 - "Руководства по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран".

Также, рекомендуется производить монтаж при обязательном участии Инженера Службы Качества.

Оформить заявку на выезд специалиста Службы Качества можно по [ссылке](#).

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке