



Исх. № 148130 - 08.12.2025/
Информационная статья от: 19.09.2022

На кровле из битумно-полимерных материалов образовались вздутия. Как устраниить?

Небольшие по площади вздутия образуются из-за наплавления кровельного ковра на влажное основание, значительные по площади — из-за нарушения температурно-влажностного режима крыши. Причиной образования является отрыв слоев кровельного ковра от основания.

В рамках текущего ремонта:

- вздутие надрезать конвертом, отогнуть концы, просушить основание, огрунтовать Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01;
- вновь наклеить отогнутые концы ковра, сверху наклеить заплату из материала Линокром РЕМ, перекрывающую место надреза не менее чем на 100 мм с каждой стороны.

При проведении капитального ремонта на кровле с большой площадью вздутий, а также на совмещенных крышах:

- рекомендуется использовать материал Унифлекс ВЕНТ ЭПВ для нижнего слоя кровельного ковра, с установкой аэраторов

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке