



Исх. № 148248 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 21.12.2022

## Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК не приклеилась между собой. Что делать?

В случае неполного приклеивания фасадной плитки между собой рекомендуем воспользоваться строительным феном и/или приклеивающей мастикой ФИКСЕР в картриджах (или клеем ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Монтажный). Мастика или клей наносятся на клеевые полосы тонким слоем. Чрезмерное нанесение мастики может привести к подтекам на фасаде. Прогреть феном нужно именно клеевые полосы, нанесенные на лицевую часть плитки, а не лепестки. Перегрев лепестков чреват вздутием вяжущего.

### Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"

Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке