



Исх. № 148106 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 23.06.2023

Насколько миллиметров необходимо утопить полотно стеклосетки в базовый состав?

Полотно Стеклосетки фасадной щелочестойкой ТЕХНОНИКОЛЬ 2000 или Стеклосетки фасадной щелочестойкой ТЕХНОНИКОЛЬ 3600 утапливают в базовый состав таким образом, чтобы он проходил через её ячейки и выступал над ней не менее чем на 1 мм. Важно, чтобы стеклосетка не была видна на поверхности и не утоплена до слоя теплоизоляции.

Автор статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке