



Исх. № 130118 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 07.05.2020

Можно ли устанавливать водосточную трубу над гибкой черепицей, чтобы сток воды происходил непосредственно на черепицу?

При организации вывода воды с одного ската на другой скат, необходимо принять меры для организованного перенаправления потока в восточный желоб нижнего ската. Это можно сделать, например, при помощи желобка из металла.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке