



Исх. № 135499 - 29.01.2026/  
Информационная статья от: 15.09.2020

# Как смонтировать клиновидную теплоизоляцию?

Инструкция по монтажу клиновидной теплоизоляции из материалов:

- Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
- Минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН
- Плиты из пенополиизоцианурата LOGICPIR CXM/CXM SLOPE

приведена во вложении к статье.

## Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Александр Колупаев

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке