



Исх. № 155095 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 21.12.2022

# Как рассчитать объем плит из каменной ваты для устройства противопожарных рассечек в системе ТН-ФАСАД Профи?

По проекту. Могут быть зоны с большим объёмом КВ (угловые, пожарные пролеты), ПРЦ, СРТП если клиент не может посчитать сам.

## Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Дмитрий Алферьев



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке