



Исх. № 130446 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 07.05.2020

Как правильно наносить клей-пену на плиту XPS ТЕХНОНИКОЛЬ?

Клей-пену следует наносить по периметру плиты, с отступом от края около 2 см и одной полосой по центру.

После нанесения следует выждать 5-7 минут до начала полимеризации клей-пены и затем произвести приклейку плиты к основанию.



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке