



Исх. № 130127 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 24.06.2023

При какой температуре наружного воздуха следует укладывать подкладочные ковры на кровле?

Требования к укладке подкладочных ковров ANDEREP.

Перед монтажом подкладочных ковров на крыше необходимо их раскатать на всю длину и дать отлежаться. Не допускается монтаж подкладочных ковров поверх влажного основания.

Монтаж подкладочных ковров механического крепления необходимо выполнять в одном температурном режиме (без резких скачков температуры, например, с вечера на утро). При раскатывании материала по поверхности и его креплению следует обеспечить натяжение подкладочного ковра и проследить за тем, чтобы во время крепления ковер прилегал к поверхности без волн и складок.

Для монтажа механически закрепляемых подкладочных ковров в холодный период (при температуре воздуха от 0 до +5 °С) необходимо выдержать материалы перед монтажом в помещении при температуре +23 °С не менее 24 часов. Поднимать материалы на кровлю необходимо в том количестве, которое будет смонтировано сразу после подъема. Монтаж подкладочных самоклеящихся ковров производится при температуре окружающего воздуха и основания не менее +10 °С.

Допускается укладка самоклеящихся подкладочных ковров в диапазоне температур от 0 до +10 °С, при этом материал должен храниться не менее 24 часов в теплом помещении при температуре +23 °С, и подаваться на кровлю необходимым в данный момент для монтажа количеством и с дополнительной механической фиксацией после укладки на основании при помощи кровельных ершених гвоздей.

Допускается дополнительный прогрев клеевой битумной смеси на самоклеящихся подкладочных коврах в диапазоне температур монтажа материала от 0 до +10 °С при помощи электрических строительных фенов с температурой подачи воздуха не выше 60-70 °С. Использование газовых горелок для монтажа материала не допускается.

Зимний монтаж подкладочных ковров ANDEREP

Допускается зимний монтаж (в диапазоне температур от 0 °С до минус 10 °С) подкладочных ковров, марок ANDEREP PROF и ANDEREP ULTRA. При этом, перед монтажом данные ковры должны храниться не менее 24 часов в теплом помещении или тепляке в непосредственной близости от места монтажа, при температуре плюс 20-23 °С.

Подаваться строго в объеме, необходимом для монтажа, быть натянутыми и разглаженными, не имея в смонтированном состоянии волн и складок. ANDEREP ULTRA должен быть смонтирован единым слоем и дополнительно зафиксирован по всей площади кровельными гвоздями. Во время монтажа самоклеящаяся поверхность материала должна прогреваться при помощи строительного фена с температурой подачи воздуха не выше 60-70 °С, для обеспечения полной приклейки. Сама поверхность ОСБ в зоне монтажа, также должна быть прогрета строительным феном.

Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке