



Исх. № 137785 - 16.03.2026/

Информационная статья от: 20.10.2024

Нужно ли проклеивать нахлесты мембран PLANTER?

Проклеивание швов обязательно, для того чтобы был сформирован единый контур, особенно важно при устройстве дренажной системы, так же проклейка обеспечивает более комфортные условия для эксплуатации гидроизоляции, что позволит увеличить её долговечность.

- В некоторых случаях допускается увеличить нахлест мембраны до 6 выступов (12 см) без проклейки лентой;
- Швы геотекстиля проклеиваем обязательно для формирования единого фильтрующего слоя и предотвращения вымывания верхних слоев
- Примеры формирования правильной стыковки материала ниже (используется строительный фен, чтобы подогреть битумную ленту PlanterBand, что позволит легче обойти выступы и выполнить более прочную приклейку.



Авторы статьи:

Юлия Ладная

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке