



Исх. № 148342 - 17.12.2025/

Информационная статья от: 15.11.2024

Как закрывать XPS ТЕХНОНИКОЛЬ от воздействий УФ-излучения при монтаже фундамента по технологии утепленной шведской плиты?

Все торцевые части незащищенного экструзионного пенополистирола необходимо облицевать плиткой, СМЛ-панелями или штукатурно-клеевой смесью ТЕХНОНИКОЛЬ 220 для дальнейшей финишной отделки.

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке