



Исх. № 132719 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 30.10.2024

## Что обозначают индексы ТКП, ХКП, ЭКП для материала Линокром?

Каждый кровельный битумосодержащий материал, в том числе и Линокром, имеет свое буквенное обозначение

Первая буква означает основу материала:

- Т - стеклоткань (применяется исключительно по жб основанию, т.к. не имеет возможности растяжения),
- Х - стеклохолст (применяется в качестве пароизоляции по жб основания, т.к. имеет низкие разрывные характеристики),
- Э - полиэфирная основа (применяется в качестве основного и дополнительного слоя гидроизоляции по жб основанию и основанию из профилированного листа).

Вторая и третья буквы означают верхнее и нижнее покрытие:

- П - полиэтиленовая пленка,
- К - крупнозернистая посыпка (защитный слой),
- М - мелкозернистая посыпка (песок).

Рекомендуемые сочетания материалов для применения нижнего и верхнего слоя, приведены в таблице ниже:

	Материал	Нижний слой												
		Индекс	ТПП	ХПП	ЭПП	ТПП	ХПП	ЭПП	ТПП	ХПП	ЭПП	ТПП	ХПП	
Верхний слой	Техноэласт	ЭКП	Бикрост			Линокром			Бикроэласт			Биполь		
	Унифлекс	ЭКП												
	Бикрост	ТКП												
	Линокром	ХКП												
	Бикроэласт	ЭКП												
	Биполь	ТКП												
	Бикроэласт	ХКП												
	Биполь	ЭКП												

Условные обозначения таблицы:

- Рекомендуемые комбинации
- Комбинации материалов не рекомендуемые к применению
- Возможно использовать, но при условии согласования со службой технической поддержки ТехноНИКОЛЬ
- Комбинация материалов возможна, но в качестве верхнего слоя кровли рекомендуем применить материал с индексом ХКП, а качестве нижнего слоя материал с индексом ТПП

### Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке