



Исх. № 147968 - 05.03.2026/

Информационная статья от: 07.07.2021

Надо обрабатывать жидким ПВХ все швы?

Обрабатывать жидким ПВХ все швы, выполненные ручным способом, или встречные швы нет необходимости, т.к. сварной шов обладает высокой водонепроницаемостью.

Применение жидкого ПВХ оправдано и необходимо, если оголена основа (рваный край), а также для дополнительной герметизации швов в местах застоя воды.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке